



## 一. 特點

該時鐘有 9 首 Alarm 音樂，帶生日提醒等功能。

## 二. 功能簡介

### 1、正常時間模式

正常時間模式顯示時間、日期（2000 年至 2099 年）、星期、溫度，並可實現 12/24 小時制的轉換。

### 2、每日鬧鐘和貪睡模式

鬧鐘模式可設置日常鬧鈴時間和選取鬧鈴音樂（共 9 首），同時還可開啓貪睡功能。

### 3、生日提醒模式

可設置生日提醒的具體時間、日期，到點會有生日歌曲播出，以示祝福。

### 4、計時器模式

計時器模式可設置反向計時：計時範圍 23：59~00：00 小時。當時間到達時，會響鬧提示。

### 5、溫度模式

自動偵測環境溫度。在正常狀態，按 Set 鍵可實現攝氏/華氏溫度的轉換。

### 6、音樂欣賞模式


在正常狀態，按▼鍵可開啓或關閉音樂欣賞。

### 7、背光功能

在任一可狀態，按 LG 鍵可有 8 秒背光。

#### ◆ 按鍵

採用 6 個按鍵操作：



## 三. 基本操作

- ◆ 開機，進入“正常顯示狀態”，並播放 1 首音樂。
- ◆ 在正常狀態，按 MODE 鍵以下順序進入其相應功能模式：

