




功能概述：

1. 三模式顯示內容:時間模式，日期模式，訊息模式。
2. 開機時間：AM 12：00；開機日期：2011年1月1日。
3. 12/24小時的轉換；年份範圍: 2010 至 2099年。
4. 2個按鍵操作。
5. 任何模式中，同時按 MODE/UP 和 SET 鍵 3秒，LED全顯(復位)。
6. 顯示移動後會自動關閉LED。
7. 打線選擇 4組不同文字：COSS BEM VINDO、HOLIDAYS、DRAGON、



8. 工作電壓 3.0V。
9. 低功率。

按鍵：

I0---- SET

I1---- MODE/UP

LED圖：

