

功能概述：

- 4 鍵操作，有效鍵帶按鍵音“Bi”；
- 時間顯示：時、分、秒；
- 12/24 小時制顯示，開機時間 12：00（24 小時制）；
- 打定選擇(BOP1): 可選 LED 自動關掉(手錶應用)或一直亮著(時鐘應用)；
- 打線選擇鬧玲組合(BOP2)：沒有鬧鈴、雙鬧鈴、5 個鬧鈴(開機鬧鈴時間 12：00（24 小時制）)；
- 打線選擇(BOP3)，帶秒設置歸零或分鐘設置時自動歸零和有或沒有整點報時功能；
- 在時鐘應用，帶自動亮度調節 7：00~21：59 時間段 LED 高亮， 22：00~6：59 時間段 LED 亮度自動降低一半；
- 整點報時功能有效於 7：00~21：00 時（輸出 Bi 音 2 秒），在 22：00~6：00 晚上是沒有有效的；
- 鬧鈴響鬧：輸出 2KHz“BiBiBiBi”音 1 分鐘，按任何鍵可停止；
- 在時鐘及鬧鈴設置模式，整點報時及鬧鈴響鬧無作用。
- 電平(R1)輸出: 鬧鈴或整點報時，輸出 1 分鐘高電平，按任何鍵可停止輸出；
- 具備後備電池供電，保證時鐘無 AC 電源時仍可正常走時；
- IC 工作電壓 3.0V；
- 電源功耗低；

按鍵描述：

鍵	描述
RESET	在設置狀態按 RESET 返回時鐘顯示狀態；
SET	時鐘顯示狀態 SET 鍵可 ON/OFF 整點報時，時鐘顯示狀態長按 SET 鍵 3 秒進入時鐘及鬧鈴時間設置；
UP	時鐘顯示狀態 UP 鍵可切換 12H/24H 制式，在設置狀態按 UP 鍵為數位上調，長按住可快速上調；
DOWN	時鐘顯示狀態 DOWN 鍵可調節 0~7 種亮度，在設置狀態按 DOWN 鍵為數位下調，長按住可快速下調；

打線選擇描述：

- BOP1: 可選 LED 自動關掉(手錶應用)或一直亮著(時鐘應用)；
- BOP2: 沒有鬧鈴、雙鬧鈴、5 個鬧鈴(開機鬧鈴時間 12：00（24 小時制）)；
- BOP3: 帶秒設置歸零或分鐘設置時自動歸零和有或沒有整點報時功能；

LED 圖：

